


# カーテンのサイズについて

## 幅(巾) 測り方と計算方法



- ① レールの長さ（正確には、カーテンを引っかけるランナーまでの長さ）を測ってください。
- ② ①で測った長さに、余裕分として3%プラスしてください。
- ③ 縫製方法によって、注文サイズと数量を決めます。

### ワンランク上の仕様のオーダーカーテン(フルオーダー)

「開き方」の指定が可能なので、ひとつの窓に2枚かけたい場合は②の長さを注文サイズとして、「両開き」と指定します。

### イージーオーダー・規格サイズ品

「開き方」の指定ができないため、2枚かけたい場合は②の長さを2で割った数字が注文サイズになります。

※注文は1センチ単位になりますので、端数は四捨五入してください。

↓「開き方」の指定の有無と、実際に仕上がるサイズ例

注文サイズ	注文数	⇒	実際に仕上がるサイズ・枚数
巾100cm 両開き	1個	⇒	幅50cm 2枚
巾200cm 両開き	1個	⇒	幅100cm 2枚
巾100cm 片開き	1個	⇒	幅100cm 1枚
巾100cm 1枚入 (開き方の指定なし)	1個	⇒	幅100cm 1枚
巾100cm 2枚組 (開き方の指定なし)	1個	⇒	幅100cm 2枚

## 丈(高さ) 測り方と計算方法



生地の上から下までの長さは「高さ」+「フックの種類」の指定によって決まります。「高さ」は生地の長さのことではありませんので、お気を付けてください。

### 掃き出し窓の場合



- ① レールのランナー（フックを引っかける輪）の下から床までの長さを測ります。
- ② 床に引きずらないように、①の長さから1~2cmマイナスします。


※遮光性などの機能重視の場合は、床に引きずるように長めに使用する場合があります。目的とお好みで指定してください。

### 腰高窓の場合



- ① レールのランナー（フックを引っかける輪）の下から窓枠の下までの長さを測ります。
- ② 窓枠の下に垂らす分として、①の長さから15~20cmプラスします。

※窓の下に家具を置いてある場合は、ぶつからない程度に短くするなど状況によって長さを決めてください。




### レースカーテンの場合

厚地カーテンの裾の下からレースカーテンが見えないように厚地カーテンより、さらに1~2cm短い高さサイズにします。

## フックの種類について




「フックの種類」とは、カーテンのフックを引っかける部分から上の、生地の高さを指します。（部品の形状も含めてフックの種類と呼びますが、部品だけを考えるとサイズが合わなくなってしまう）




### Bフック(レールを隠す仕様)

レールを隠すためにフックの上に、長めに生地を付け足して縫製されます。




図のように、レールによってはBフックでお作りするとカーテンがぶつかる不具合がでる可能性があります。



### Aフック(レールが見える仕様)

レールに生地がぶつからないようにフックの上には、ほとんど生地を付け足さずに縫製されます。



レースカーテンをご利用の場合や天井にレールがついている場合などは、左図のようにAフックのほうが問題ないことが多いです。

もっと詳しい説明を知りたい方は、WEBをご確認ください

カーテン天国[本店] サイズの測り方

<https://curtain-tengoku.com/size>

